·本機採用B-134a環保治媒,保護地球、保護下一代

·本機採用透明ABS高強度耐衝擊水箱,除濕水隨時看得見

#### 規格

FDB-620	單相 110V 60HZ	6公升/日	280W	旋鈕式設定	約2.0公升滿水自動停止	可接排水管連續排水	12公斤手提式	高520×寅310×深210mm
型	贬	ħ	₽ F	噩	舞	长	<b>9101</b>	1
		貀	199	輁		養排		民
		赕	糀	欧	×	嫐		盘
藜	##P	쌾	涎	赎	苹	×	101	太

除濕能力:依經濟部商檢局檢驗標準在溫度27°C濕度60%每日除濕量為6公升/日 (但在溫度30°C濕度80%每日除濕量為12公升/日)

#### ※緊急處理方法


當本機有動作異常現象發生時,請速拔掉電源插 頭,並通知本公司服務單位處理,切勿自行拆卸 本機,以免發生危險


# 

4

SAI/[PO 聲音牌 际 減 機 .

使用說明書 FDB-620





## 開機使用方法

# ●起動運轉 (FDB-620)


- ①確定水箱是否放置定位。當您購買回家從紙箱中提出除濕機插上電源時,若面板
- 滿水指示燈亮,請把水箱拉出再放回定位。
- ②電源線插頭插上電源插座。
- ③旋轉濕度設定、旋鈕(順時針方向)至所需濕度(一般在適濕的位置),此時若室內濕度高於設定值則開始運轉餘濕。
- ④室内濕度經除濕後,濕度下降到濕度設定值以下時,則除濕機停止除濕。
- ⑤如果除濕機停止除濕後,室內濕度上升到高於濕度設定值,則又開始運轉除濕
- ⑥依③、④、⑤運作之循環,可使室内濕度維持在濕度設定値左右。

# ●滿水指示燈亮時處理

當水箱之水滿時,滿水指示燈會亮起,同時除濕機會自動 停止運轉。此時將水箱之水倒掉,再將水箱放回原位置。

除濕機即可繼續運轉。





#### 除霜

在低溫環境下使用時除濕機的蒸發器表面會逐漸結霜,影響除濕機效果,此時室 溫已下降至セで以下,本機會自動進入下述行程:

◎本機是B TYPE設計,溫度5℃以上時壓縮機仍能除濕。(有除霜燈)

#### 連續排水方法

除濕機附近排水良好時,可依以下操作順序使用連續排水方式。

排水管 (()) 本人本	排水廠 PVC製廠	排水管 PVC軟管
①請準備排水用PVO軟管(市販品内徑15mm)。 ②取出水箱,將後側之封口酸開以便利排水管之伸出。	③將PVC排水管伸入取出口,接於本體內之排水口。	①將水箱放回原位。

## 排水PCV軟管的放置

使用連續排水時,排水管須水平放置 不可高低不平。



### 使用注意事項

☆ 使用時切勿拉扯電源線,以免造成斷線,同時 │☆ 不可以債殺蟲劑及油漆,以免塑膠部份變形及 要正確使用電源。



不要來 引火發生危險

☆ 請勿將機體置於柔軟不平地面,以防產生振動 | ☆ 本機為可直接背面靠壁使用,並可在出風口上 使用時應盡量減少門窗之開閉以便除濕功能達 ☆ 機體請勿靠近暖房器具旁,塑膠部分容易變形 │☆ 在搬動或收藏時請勿將除濕機側放或倒置,並 適當烘乾衣物,但請保持50公分以上。 關起來! 請小心輕放避免碰撞。 到最大。 ₩ 会請勿將棍棒或雜物放入機體內以免發生故障。 異音或漏水。

在修護或清理除濕機前先確定電源插頭是否已經拔掉,電源開關是否已經關掉,以保障安全。

#### 1.外箱之清潔:

①請用軟質且乾淨之乾布擦拭外箱。

②如果外箱沾滿灰塵或很髒時,請用柔性之清潔劑擦拭,再用乾布沾上清水將清潔劑擦掉。 ③切勿用水冲洗,以免造成絕緣不良而漏電

## 2.空氣過濾網之清洗

空氣過濾網能夠過濾空氣中之灰塵及雜質,被灰塵等阻塞之過濾網將會影響除濕功能,因 此在使用期間,最好每2週能夠清洗一次,以確保除濕功能。

①使用手將空氣過濾網之塑膠架向右抽出,輕輕抽出即可。

②使用吸塵器或用清水洗淨後置於陰涼處吹乾。



-4-